

### Прикуриватель

Прикуриватель Forza находится рядом с передней пепельницей. Для того чтобы воспользоваться прикуривателем, поверните ключ в выключателе зажигания в положение “ON” или “ACC” и нажмите на рукоятку прикуривателя до срабатывания фиксатора. После нагрева спирали рукоятка прикуривателя автоматически вернется со щелчком в исходное положение. Прикуриватель готов к использованию.

### Внимание

*Во избежание ожога не прикасайтесь пальцами к цилиндрическому корпусу спирали прикуривателя, так как он нагревается до высокой температуры.*

*Не позволяйте детям включать и играть с прикуривателем.*

*Перегрев прикуривателя может представлять пожарную опасность. Поэтому при использовании прикуривателя соблюдайте следующие рекомендации.*

*Не удерживайте принудительно рукоятку прикуривателя в утопленном положении в процессе нагрева.*

*Если рукоятка прикуривателя не возвращается в исходное положение через 30 секунд после включения, выньте прикуриватель из патрона, чтобы избежать перегрева спирали. Обратитесь к дилеру для устранения неисправности прикуривателя.*

### Примечание

Не используйте патрон прикуривателя для подключения электрических приборов и дополнительного оборудования. Это может привести к механическому или электрическому повреждению патрона прикуривателя.